

Okenní sušák

Kotvený do ostění okna



Montážní návod pro okenní sušák rovný a okenní sušák polohovatelný s aretací

pro kotvení do ostění okna

Hliníkové okenní sušáky jsou vyrobeny z taženého hliníkového profilu (jakostní kompozit – Al, Mg, SiO₅, F22) 50x30x2mm s thermo lakovanou povrchovou úpravou. Okenní sušáky mají jedinečný design a uspokojí tak vizuální i praktické požadavky náročného zákazníka.

K montáži budete potřebovat:

- vrtačka
- vrták – průměr 10 mm
- vytlačovací pistol na chemickou kotvu
- chemická kotva
- klíč plochý – M13 2 ks (doporučujeme račnu + nást.)
- kotevní materiál (součást dodávky)

Upozornění:

Dbejte zvýšené bezpečnosti při montáži, aby nedošlo k pádu montážního nářadí popř. výrobku z okna.

Montáž výrobku:

- Konzole (L) přiložte k ostění do zvolené polohy
- Přes otvory v konzole si vhodným způsobem označte místo, kde budete vrtat
- Vyrtejte otvory do míst, které jste si označili (doporučujeme překrýt parapetní plech podložkou – karton, aby nedošlo k jeho poškození). Hloubku díry doporučujeme alespoň 8 cm v pevné části zdiva (bez izolantu).
- Do vyvrtaných otvorů vytlačte chemickou kotvu. Na montáž 1 ks sušáku (4 otvory) spotřebujete cca 200 ml chemické kotvy.
- Závitovou tyč s maticí a podložkou (matici vyšroubujte na cca ½ síly matice – pro pozdější dotažení), prostrčte otvory v konzoli, zatlačte do otvorů naplněných chemickou kotvou a nechtejete vytvrdnout.
- Po vytvrzení chemické kotvy, dotáhněte matice M13 na tyčích
- Nasaďte konzoly pro polohování sušáku na ramena sušáku.
- Sušák s polohovatelnými konzolami upevněte na konzoly v ostění. Dbejte řádného spojení konzol dotažením samojistících matic.
- Nasaďte plastové krytky a překontrolujte uchycení sušáku.

V případě, že budete mít s montáží výrobku potíže, neváhejte kontaktovat naši firmu, kde Vám poradíme.

PV Plast spol. s r.o.
M. Alše 915, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 731 413 787, +420 734 412 442