

## Okenní sušák

### Kotvený do podkladového profilu



## **Montážní návod pro okenní sušák rovný a okenní sušák pětipolohový**

*pro kotvení do podkladového profilu*

Hliníkové okenní sušáky jsou vyrobeny z taženého hliníkového profilu (jakostní kompozit – Al, Mg, SiO<sub>5</sub>, F22) 50x30x2mm s thermo lakovanou povrchovou úpravou. Okenní sušáky mají jedinečný design a uspokojí tak vizuální i praktické požadavky náročného zákazníka.

#### K montáži budete potřebovat:

- vrtačka (aku šroubovák)
- vrták – průměr 12mm 6,5mm (pro předvrtání)
- vytlačovací pistol na chemickou kotvu
- chemická kotva
- klíč plochý – M13 2ks + M10 (doporučujeme račnu + nást.)
- kotevní materiál (součást dodávky)

## **Upozornění:**

**Dbejte zvýšené bezpečnosti při montáži, aby nedošlo k pádu montážního nářadí popř. výrobku ven z okna.**

## Montáž výrobku:

- Okenní sušák položte na parapet do požadované polohy (dbejte na symetrické umístění mezi ostěními)
- Sušák s konzolami přiložte k okennímu rámu, tak aby konzoly dolehly k zadnímu nosu parapetního plechu. Pokud konzola nedolehne k zadnímu nosu parapetu, zlehka povolte spoj. šroub M13 a nastavte konzoly do požadované polohy
- Přes otvory v konzole si vhodným způsobem označte místo kde budete vrtat
- Sušák odložte na bezpečné místo
- Demontujte konzoly z ramen sušáku
- Vyvrtajte otvory do míst, které jste si označili (doporučuji překrýt parapetní plech podložkou – karton, aby nedošlo k jeho poškrábání). Hloubka díry dle síťové hmoždinky
- Do vyvrtaných otvorů vytlačte chemickou kotvu. Na montáž 1 ks sušáku (tzn. 4 otvory) spotřebujete cca 150ml chemické kotvy
- Chemickou kotvu natlačte do síťované hmoždinky a zasuňte jí do připraveného otvoru
- Vruto šroub s maticí a podložkou (matici vyšroubujte na cca ½ síly matice – pro pozdější dotažení), prostrčte otvory ve spodní části konzoly a zatlačte do hmoždinek naplněných chemickou kotvou
- Po vytvrzení chemické kotvy, dotáhněte matice M10 na vruto šroubech
- Horní část konzoly doražte k rámu okna a obě části konzoly k sobě dotáhněte
- Sušák nasadte do konzol, zajistěte přiloženými šrouby a nasadte plastové krytky

**V případě, že budete mít s montáží výrobku potíže, neváhejte kontaktovat naši firmu, kde Vám poradíme.**

**PV Plast spol. s r.o.**  
M. Alše 915, Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
Tel.: +420 731 413 787, +420 734 412 442